

M-Vison forenklet bruger manual og "Hints"

Model HD200 / HD300

Rød knap i toppen tænder og slukker for modtageren

"Setup" TV/Radio i bunden af fjernbetjeningen skifter mellem Tv og Radio udsendelser

Når man ser TV eller lytter til Radio bruges "OK" til at få frem en liste af kanaler, brug herefter pilene og "ok" til at vælge og "ok" igen for at fjerne denne liste

"Audio" rød knap åbner en lydmenu for valg af lydssprog til udsendelsen, brug derefter pile og "ok" til at vælge.

"SUB title" Blå knap vælger undertekster, brug derefter pile og "ok" til at vælge

"Teletext" går til textTV, hvorefter 1-0 bruges til valg af Text-TV side, "Exit" går ud af textTV.

Hints.

1. Hvis Fjernbetjeningen ikke sender signal tryk på "STB" i toppen af fjernbetjeningen for at aktivere signal til Sattelit modtageren.
2. Hvis listen ved bruge af OK ikke er komplet, skal man bruge pilene til siden for at finde en komplet liste.
3. Brug Exit (evt. flere gange) hvis du er et sted hvor du ikke ser billede, f.eks. i en undermenu.
4. Er lyden på modtager svag eller for høj kan denne ændres på pilene til højre og venstre, mens der er billede på skærmen.
5. For at se signal kvalitet kan man trykke "info" som viser signalstyrken.

Model HD400

Rød knap i toppen tænder og slukker for modtageren (husk at opstart tager ca 10 sek og at slukke er øjeblikkeligt)

"Text" går til textTV, hvorefter 1-0 bruges til valg af Text-TV side "Text" går retur til TV

"TV/R" skifter mellem TV og Radio udsendelser

"Audio" åbner en lydmenu for valg af lydssprog til udsendelsen, brug derefter pile og "ok" til at vælge.

"SUB" vælger undertekster, brug derefter pile og "ok" til at vælge

Når man ser TV eller lytter til Radio bruges "OK" til at få frem en liste af kanaler, brug herefter pilene og "ok" til at vælge og "ok" igen for at fjerne denne liste

Hints.

1. Hvis listen ved bruge af OK ikke er komplet, skal man bruge pilene til siden for at finde en komplet liste.
2. Denne modtager bruger et software til at opstarte og fungere, hvis denne kommer under 200volt spændning vil den fryse, så skal dette genlæses, ved at man tager strømmen fra modtager og begynder igen. (der er en hoved afbryder på bagsiden i top, ved indgangen af strøm)
3. Er lyden på modtager svag eller for høj kan denne ændres på pilene til højre og venstre, mens der er billede på skærmen.